

## QBELL QT32B03 Használati Útmutató

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a használat előtt, és őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.

### 1. Általános Biztonsági Előírások

Olvassa el ezt a kézikönyvet alaposan, mielőtt elkezdi használni a televíziót. Tárolja ezt a kézikönyvet, a garanciajegyet, a nyugtát és a csomagolást. A biztonsági előírások betartása csökkenti a tűz, áramütés és sérülések kockázatát. A háromszögben lévő villám szimbólum figyelmeztet a készülék burkolatán belüli szigetetlen veszélyes feszültségre.

### 2. Fontos Biztonsági Információk

- A készülék felületén idővel por halmozódhat fel, amely hőtermelést és szigetelési problémákat okozhat.
- Ne használják a készüléket csökkent fizikai vagy mentális képességekkel rendelkező személyek felügyelet nélkül.
- A távirányító elemeit csak felnőtt cserélheti ki, és tartsa távol gyermekektől.
- Az elemeket ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, tűznek vagy túlzott hőnek.
- A termék tisztításához kizárólag száraz ruhát használjon, és előtte húzza ki az áramforrásból.

### 3. FIGYELMEZTETÉS: A készülék rögzítése

A felboruló bútorok és televíziók súlyos sérülést vagy akár halált is okozhatnak. Javasoljuk, hogy a televíziót rögzítse falhoz vagy más stabil felülethez. A megfelelő rögzítőelemek nem tartozékok, mert a különböző felületek eltérő rögzítést igényelnek.

### 4. Telepítés és Üzembe Helyezés

A televízió megfelelő telepítése érdekében kövesse az alábbi lépéseket:

1. Helyezzen egy puha, párnázott anyagot a készülék alá.
2. Igazítsa az állványt a megfelelő helyre.
3. Csavarokkal rögzítse az állványt a készülékhez.

4. Ha falra szereli, kérjen segítséget egy szakembertől.

## 5. Kezelőszervek és Csatlakozások

A készülék kezelőszervei a következők:

- **POWER**: Be- és kikapcsolás
- **VOLUME +/-**: Hangerő növelése és csökkentése
- **CHANNEL +/-**: Csatornaváltás
- **MENU**: Beállítások menü elérése

## 6. Távirányító Használata

A távirányítóval a következő műveleteket végezheti el:

- **POWER**: Be-/kikapcsolás
- **SOURCE**: Bemeneti forrás kiválasztása
- **VOLUME +/-**: Hangerő szabályozás
- **CH +/-**: Csatornaváltás
- **MENU**: Főmenü elérése

## 7. Média Lejátszás

- Csatlakoztassa az USB-eszközt a televízióhoz.
- Nyomja meg a "MEDIA" gombot a távirányítón.
- A nyíl gombok segítségével navigáljon a fájlok között.
- Az "EXIT" gombbal térhet vissza az előző menübe.

## 8. Tuner Beállítás

- Az automatikus kereséshez csatlakoztassa az RF antennakábelt.
- Válassza ki az országot "Magyarország", majd állítsa be a keresési módot "DTV"-re.
- Nyomja meg az OK gombot a csatornák keresésének elindításához.

## 9. Hang Beállítás

Nyomja meg a MENU gombot, majd lépjen a hangbeállításokhoz.

## 10. Zár Beállítás

Nyomja meg a MENU gombot, majd lépjen a zárolás menübe. Az alapértelmezett jelszó: '0000'.

## 11. Beállítások Menü

Nyomja meg a MENU gombot, majd lépjen a beállítások menübe.

## 12. Műszaki Adatok

- **Kijelző**: 32" HD TV
- **Felbontás**: 1366 x 768 pixel
- **Szoftver verzió**: 20210915J42209
- **Színek**: 16,7 millió
- **Kontraszt arány**: 1200:1
- **Képarány**: 16:9
- **Bemenetek és Kimenetek**: HDMI x3, USB x1, RF x2, VGA, Audio kimenet
- **Multimédia támogatás**: AVI, MPG, TS, MOV, MKV, DAT, VOB, MP4
- **Zeneformátumok**: MP3, M4A
- **Képfomátumok**: JPG, JPEG, BMP, PNG
- **Tápellátás**: 100-240V AC 50/60HZ
- **Energiafogyasztás**: 60W
- **Méret**: 732 x 474.6 mm (állvánnyal)
- **Súly**: 5.5 kg